REGIA ROKUBAKO

各ボタン説明

ボタン１
電源ボタン

ボタン２
720P / 1080P

ボタン３
AV / YPbPr / HDMI

ボタン４
REC / STOP

ボタン４
REC / STOP

ボタン２
720P / 1080P

ボタン３
AV / YPbPr / HDMI

製品仕様

外形寸法	118×113×27mm
質量	約175g
映像入力端子	①HDMI　②コンポジット　③D端子(D3/D4入力対応)
映像出力端子	HDMI　(コンポジット、D端子入力時でもHDMI出力が可能です)
外部電力	ACアダプター(付属品)
録画出力端子	USB　5V/(最大)500mA
対応記録媒体	USB2.0 / USB3.0接続HDD(セルフパワー方式)
記録媒体対応容量	2TBまで
付属品	・HDMIケーブル　・コンポジットケーブル(オス) ・コンポーネント(オス)　・D端子ケーブル(メス) ・ACアダプター

<

対応入力解像度	1920×1080(24P/25P/30P/50P/60P) 1920×1080(50i/60i) 1280×1024(60P) 1280×720P(60P) 1280×768(60P) 1280×800(60P) 720×480(50i/60i) 640×480(60P) 720×480(60P) 720×576(50P)

<

ファイル保存形式	MP4形式 H.264(コーディック) 最大1.99GB又は約50分で1ファイル 毎の自動分割
対応録画解像度	1920×1080(24P/25P/30P) 1280×720P(50P/60P) 640×480(60P) 720×480(60P)

接続パターン ////page 2
録画手順 ////////page 3
注意事項 ////////page 4

接続パターン

本製品は３パターンの接続に対応しています。
表をご確認の上ケーブルを接続して下さい。

接続パターン1 (HDMI)

接続パターン2 (コンポーネント / D端子)

※D 端子変換ケーブルをご利用の場合は映像 (赤 / 青 / 緑) に接続して下さい。

接続パターン3 (コンポジット)

録画手順

STEP 1 : ACアダプタとUSB HDDを接続して頂き、ボタン1
を押して下さい。POWER LEDが点灯します。

REC / STOP

STEP 3 : 最後にボタン4を押して頂くと録画をスタートします。
録画を止めるには再度押して頂く事により終了します。
※終了時、録画ファイルを閉じる為暫くLEDが点滅して
いますので点滅が終わるまでお待ちください。
※USBデバイスが認識出来ていない場合はボタンを押して
も録画をスタートしません。接続をご確認下さい。

AV / YPbPr / HDMI

STEP 2 : 前ページを参照頂き、接続パターンに併せてボタン3を
押して切り替えて下さい。
信号検知前は点滅し、信号検知後点灯に切り替わります。
※いずれかのLEDが点滅しますが、直ぐに切替は出来ません
ので5秒程間隔をおいて切り替えて下さい。
※複数の接続状態ですと機器の信号を拾い切替が出来ない
場合がございます。その際は取り外して１つのパターン
の接続状態で電源を入れ直して下さい。

ボタン２に関しまして

720P / 1080P

接続機器側の解像度信号を検知出来る場合は録画ファイルを1080P又は
720Ｐに選択可能です。
解像度を検知出来ない場合はLEDは無点灯となります。
再生機側のプレイヤーで解像度を調整して下さい。
但し、コンテンツの解像度以上に設定して頂いても解像度は
コンテンツ側に依存致します。

注意事項

// データ保存用の HDD に関しまして //
接続 HDD は SATA 接続を内蔵している物でセルフパワー式の物をご利用下さい。
(※セルフパワーとは HDD 側で AC アダプタより電源をとるタイプになります。)
ご利用の HDD の書込転送速度が 15MB を下回る場合は録画が正常に出来ない場合がございます。
また HDD 内にバットセクターが多く発生している場合は正しく録画が出来ません。
最大対応容量は 2TB となり、パーテーションは 1 パーテーションのみの認識となります。
対応フォーマット形式は FAT32 / NTFS となります。
SSD はサポートしておりません。
USB ポートからの取り外しに関しましては本製品の電源を落とした後に行って下さい。

// 録画ファイルに関しまして //
本製品で録画されるファイルは約 49 分又は約 1.95ＧＢ、どちらかの条件を満たすと 1 ファイルとして保存されます。
ファイルは Regia_0001.mp4 といったファイル名で保存されます。
連続録画の際は
Regia_0001.mp4
Regia_0001_1.mp4
Regia_0001_2.mp4
のようになります。
また、1080p で録画した場合は Regia_1080p_0001.mp4
720p で録画した場合は Regia_720p_0001 というファイル名になります。
本製品の電源を落としますと初めからファイル名がスタートし上書きされていきます。

保存先の HDD の容量が一杯になった際は自動的にクローズ作業が行われ保存されます。
動画の形式は H.264 コーデックの MP4 形式となります。
録画される音声のボリュームは固定となります。

また、ファイル名は一度電源を落としますと最初からスタートしますので同じファイル名を残しておきますと
上書きされますのでご注意ください。

// 接続と設置に関しまして //
HDCP がかかったコンテンツは HDMI では録画出来ません。
コンポジット / コンポーネント (D 端子変換) にてご利用下さい。
録画したファイルの映像が黒いままの状態ですとコンテンツに HDCP がかかっています。
これは本製品の不良ではございません。

本製品は動作中熱を発生しますので必ず排熱口は塞がないで下さい。また、同様に水や埃による不良が考えられる場所での使用や設置は行わないで下さい。

保証書

本製品は製品検査合格後、パッケージングを行ったものです。
保証書並びに取扱説明書の注意事項をお守り頂き、正常利用で
万一故障した場合は本書記載機関内容において修理させて頂き
ます。

無償修理規定

保証の対象はハードウェア部分のみとなりあす。特定の機器でのみ
発生する不具合や相性に関しましては保証対象外となります。
下記の場合は保証期間内であっても有償修理となります。

○本書の提示がない場合。(本製品の購入証明が出来るレシートを含む)
○火災、地震、水害、落雷その他 転変地変、公害や異常電圧による故障及び破損。
○お買い上げ後の郵送、落下によって生じた故障や破損。
○改造 (部品の付替、基盤のライン変更) 等でご使用の責任に帰すると認められる故障及び破損。
○用途以外でのご使用で生じた故障、及び破損。
○故障の原因が本製品以外に起因する故障及び破損。
○本書及び製品説明書記載の注意事項をお守り頂けなった場合。

本製品の故障又はその使用上生じた他製品の損害・データ破損に]
つきましては一切の責任を負いません。
本製品を用いる場合は必ず、バックアップを行って下さい。

本保証書は再発行は行いませんの大切に保管して下さい。
本保証書は日本国内のみ有効となります。
海外持出時・輸出対象製品ではございません。
本書内容は必ずご確認下さい。
本製品をご使用頂く場合は記載内容に同意頂いたものと致します。

製品型番	REGIA ROKUBAKO
保証機関	ご購入日より 6 ヶ月間
販売店名	
記入枠	ご購入日　　年　　月　　日

販売小売店レシートや納品書でも代用可能ですがその場合は、本製品の型式（型番）とご購入日が表記されている必要がございます。
感熱紙の場合、保証期間内に印字が消える可能性がありますのでコピー等を行い本書と一緒に保管願います。）